




# V-460バイザーカバーの交換方法とご注意

## How to Replace V-460 Visor Cover



### 注意

お手入れに、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガラスクリーナー、その他の溶剤は絶対に使用しないでください。パーツを破損する恐れがあります。

### CAUTION:

For cleaning, do not use any of the following cleaning materials: benzine, thinner, gasoline, glass cleaner, or any other organic solvents. If any of these cleaners are used, the chemical nature of the parts may be altered and the parts may be damaged as a result.

V-460バイザーカバーの取り外しは、図1のように丁寧にバイザーカバーを持ち上げ、フックを外します。

バイザーカバーの取り付けは、後部のA部分(図2)を差し込んだ後、4か所のフック部分を上から押さえはめます。片側2か所の爪を合わせてはめこんだ後、反対側の2か所の爪を中央に寄せるように合わせながらはめます(図3)。

Remove a visor cover lifting it carefully as per Drawing 1 and unhooking.

Then, fix a visor cover inserting A in rear area (Drawing 2) and pressing 4 hooks. Fix 2 hooks of one side and fix other 2 hooks of the other side pressing them to a center (Drawing 3).

\* 製品についてのお問い合わせは、お近くのSHOEI正規販売店か下記Webサイトをご覧ください。

\* For further information, please consult your local SHOEI distributor or dealer.

[shoei.com/worldwide/sales.html](http://shoei.com/worldwide/sales.html)

株式会社SHOEI 本社・国内営業部 〒110-0016 東京都台東区台東1-31-7 Tel: 03-5688-5180 Fax: 03-3837-8245

SHOEI CO., LTD. HEAD OFFICE 1-31-7 Taito, Taito-ku, Tokyo 110-0016, JAPAN Tel: +81 3 5688 5170 Fax: +81 3 3837 8245