

Universal Com Holderの取り付け方

警 告

- ヘルメットを落さないでください。ヘルメット落下時など衝撃を受けた場合、Universal Com Holderや取り付けたインターホムが脱落する恐れがあります。
- Universal Com Holderを取り付ける時は、面ファスナー同士をしっかりと組み合わせてください。しっかりと組み合っていないと、Universal Com Holderおよび取り付けたインターホムが脱落し、破損する恐れがあります。
- 一度ヘルメットへUniversal Com Holderを取り付けたら、インターホムを取り付けない場合であってもUniversal Com Holderをヘルメットに取り付けたまま使用してください。Universal Com Holderを取り外した状態でヘルメットを使用すると、面ファスナーの表面に汚れやホコリが付着し、面ファスナーの保持力が低下する恐れがあります。
- 面ファスナーは、必ずUniversal Com Holderに同梱されているものを使用してください。
- 面ファスナーの粘着面は、貼り直しをすると粘着力が低下しますので、ご注意ください。
- 面ファスナーはシェルの凹凸が少ない平らな面に貼ってください。凹凸がある面に貼った場合、粘着力が低下する恐れがあります。
- Universal Com Holderの取り付け位置を調整する際、Universal Com Holderをシェルとライナーの間に差し込んだまま移動させるとチゴムと塗装表面に傷が付く恐れがあります。




Universal Com Holderに対応するヘルメットモデルおよびインターホム装着例は、SHOEIオフィシャルウェブサイト(www.shoei.com)を参照してください。

Universal Com Holderを取り付けるには、まず、チークパッドを外します。次に、図1のように、シェルとライナーの間にUniversal Com Holderを差し込み、取り付け位置を確認します。(※面ファスナーはメス側(面ファスナー大)をシェルに、オス側(面ファスナー小)をUniversal Com Holderに貼り付けます。) 面ファスナーのオス側全体がメス側と重なるよう、取り付け位置を決めてください。この時、お手持ちのインターホムのコードの取り回しを必ず確認してください。

取り付け位置を決めたら、Universal Com Holderを一旦外し、シェル表面のゴミ、ホコリ、油分を取り除いてから、面ファスナーのメス側の保護フィルムをはがしてシェルへしっかりと貼り付けてください。オス側の面ファスナーも保護フィルムをはがし、図2のようにUniversal Com Holder裏面の線を目安に貼り付けてください。

次に図1のように、シェルとライナーの間にUniversal Com Holderを差し込みます。この時、シェル側の面ファスナーの粘着面が、しっかりと貼りついているか確認してください。また、Universal Com Holderを取り付けた後、Universal Com Holderの上から面ファスナーがしっかりと組み合うまで押し付けてください。

最後に、インターホムを取り付け、チークパッドを取り付けます。



Universal Com Holder 장착 방법

경고

- 헬멧을 떨어뜨리지 마십시오. 헬멧이 떨어지는 등 충격이 가해지면 Universal Com Holder 또는 장착한 인터콤이 빠질 우려가 있습니다.
- Universal Com Holder를 장착할 때에는 벨크로를 잘 접착시켜 주십시오. 잘 접착되지 않으면 Universal Com Holder 및 장착한 인터콤이 빠져 파손될 우려가 있습니다.
- 한번 헬멧에 Universal Com Holder를 장착하면 인터콤을 장착하지 않은 경우에도 Universal Com Holder를 헬멧에 장착한 상태로 사용해 주십시오. Universal Com Holder를 분리한 상태로 헬멧을 사용하면 벨크로 표면이 더러워지거나 먼지가 묻어 벨크로의 유지력이 저하될 우려가 있습니다.
- 벨크로는 반드시 Universal Com Holder에 동봉된 것을 사용해 주십시오.
- 벨크로를 떼서 다시 붙이면 벨크로 접착면의 접착력이 저하되므로 주의해 주십시오.
- 벨크로는 셀에서 요철이 적은 평평한 면에 붙여 주십시오. 요철이 있는 면에 붙이면 접착력이 저하될 우려가 있습니다.
- Universal Com Holder 장착 위치를 조정할 때 Universal Com Holder를 셀과 내장재 사이에 끼운 상태로 이동시키면 고무몰딩과 도장 표면에 흠집이 생길 우려가 있습니다.

Universal Com Holder에 대응하는 헬멧 모델 및 인터콤 장착 예는 SHOEI 공식 웹사이트(www.shoei.com)를 참조해 주십시오.



Universal Com Holder를 장착하려면 먼저 볼패드를 분리합니다. 그다음 그림1과 같이 셀과 내장재 사이에 Universal Com Holder를 끼운 후 장착 위치를 확인합니다. (※벨크로는 루프 쪽(벨크로 대)을 셀에 붙이고 후크 쪽(벨크로 소)을 Universal Com Holder에 붙입니다.) 벨크로는 후크 쪽 전체가 루프 쪽과 겹치도록 장착 위치를 정해 주십시오. 이때 가지고 계신 인터콤 코드의 배선을 반드시 확인해 주십시오.

장착 위치를 결정하면 Universal Com Holder를 일단 분리하고 셀 표면의 때, 먼지, 유분을 제거한 후 벨크로의 루프 쪽 보호 필름을 떼고 셀에 잘 붙여 주십시오. 후크 쪽 벨크로도 보호 필름을 떼고 그림2와 같이 Universal Com Holder 뒷면의 선을 따라 붙여 주십시오.

그다음 그림1과 같이 셀과 내장재 사이에 Universal Com Holder를 끼웁니다. 이때 셀 쪽 벨크로의 접착면이 잘 붙어 있는지 확인해 주십시오. Universal Com Holder를 장착한 후 벨크로가 잘 불도록 Universal Com Holder 위에서 눌러 주십시오.

마지막으로 인터콤을 장착하고 볼패드를 장착합니다.

Universal Com Holder安装方法

警告

- 请勿使头盔掉落。头盔掉落时等受到冲击, Universal Com Holder及安装的内部通信系统可能会掉落。
- 安装Universal Com Holder时, 请使粘扣带之间相互紧密咬合。如果没有紧密咬合, Universal Com Holder及安装的内部通信系统可能会掉落导致破损。
- 一旦将Universal Com Holder安装到头盔上后, 即使不安装内部通信系统, 也请将Universal Com Holder安装在头盔上使用。如果在拆除了Universal Com Holder的状态下使用头盔, 粘扣带表面弄脏及附着灰尘, 可能会降低粘扣带的固定能力。
- 请务必使用Universal Com Holder附带的粘扣带。
- 粘扣带的粘贴面重新粘贴时粘着力会变差, 敬请注意。
- 请将粘扣带粘贴在壳体的凹凸较少的平整面上。若粘贴在有凹凸的面上, 可能会导致粘着力变差。
- 调整Universal Com Holder的安装位置时, 如果在Universal Com Holder插入壳体与缓冲层之间的状态下移动, 可能会损坏帽檐橡胶与涂层表面。

支持Universal Com Holder的头盔款式及内部通信系统安装示例, 请参照SHOEI官方网站(www.shoei.com)。





安装Universal Com Holder时, 首先拆除颠垫。接着, 如图1所示将Universal Com Holder插入壳体与缓冲层之间, 确认安装位置。(※将粘扣带的雌侧(粘扣带大)粘贴在壳体上, 将雄侧(粘扣带小)粘贴在Universal Com Holder上。)请决定安装位置, 使粘扣带的雄侧整体与雌侧重叠。此时, 请务必确认持有的内部通信系统连接缆线的排线。

决定安装位置后, 一旦拆下Universal Com Holder, 清除壳体表面的脏物、灰尘和油分后, 剥下粘扣带雌侧的保护膜, 紧密粘贴到壳体上。雄侧粘扣带也剥下保护膜, 如图2所示, 以Universal Com Holder背面的线为标准粘贴。

接着, 如图1所示将Universal Com Holder插入壳体与缓冲层之间。此时, 请确认壳体侧粘扣带的粘贴面已粘贴牢固。此外, 安装Universal Com Holder后, 请从Universal Com Holder上面按压使粘扣带相互紧密咬合。

最后, 安装内部通信系统, 安装颠垫。



วิธีติด Universal Com Holder

คำเตือน

- ระวังอย่าทำน้ำหนักนิรภัยหล่น หากน้ำหนักนิรภัยได้รับการกระแทกจะหล่น Universal Com Holder หรืออินเตอร์คอมที่ติดไว้อาจหลุดออกได้
- เมื่อติด Universal Com Holder ให้ตรวจสอบว่าพื้นผิวของสายรัดแบบสัมผัสติดกันอย่างแน่นหนา หากสายรัดแบบสัมผัสติดกันไม่แน่น Universal Com Holder หรืออินเตอร์คอมที่ติดไว้อาจหลุดออก และเสียหายได้
- เมื่อคุณติด Universal Com Holder เข้ากับน้ำหนักนิรภัยแล้ว ให้ทิ้งช่องน้ำหนักนิรภัยอยู่ในตำแหน่งเดิม แม้ว่าจะไม่ได้ติดอินเตอร์คอมก็ตาม หากใช้น้ำหนักนิรภัยไม่ได้ติด Universal Com Holder เศษกุญแจและสิ่งสกปรกอาจเข้าไปติดอยู่กับพื้นผิวของสายรัด ซึ่งจะลดแรงยึดของตัวยึดได้
- ใช้สายรัดแบบสัมผัสที่ให้มาในกล่องพร้อมกับ Universal Com Holder เมื่อ
- โปรดทราบว่าพื้นผิวของสายรัดจะสูญเสียแรงยึด หากกดดึงออกและติดในแนวอีกครั้ง
- ติดสายรัดแบบสัมผัสกับพื้นผิวเรียบของเปลือกหมากให้มีความไม่สม่ำเสมอที่สุด หากติดสายรัด กับพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอ แรงยึดอาจลดลง
- เมื่อบริการดำเนินการติด Universal Com Holder ขอให้ทราบว่าขอบด้านล่างและพื้นผิวที่เคลือบไว้ อาจเสียหายได้ หากคุณเลื่อนที่จับในขณะใส่เข้าไประหว่างเปลือกหมากและผ้าซับใน

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับรุ่นน้ำหนักนิรภัยที่ใช้กับ Universal Com Holder และต่อไปนี้ การติดอินเตอร์คอมที่เริ่บใช้ชี้ทางการของ SHOEI (www.shoei.com)



หากต้องการติด Universal Com Holder ให้ถอดแผ่นรองแกนออกก่อน จากนั้น ให้ส่อง Universal Com Holder ระหว่างเปลือกหมากและผ้าซับในและตรวจสอบตำแหน่งที่ติด ตามรูปที่ 1 (หมายเหตุ: ติดสายรัดตัวเมีย (ใหญ่) เข้ากับเปลือกหมาก และติดสายรัดตัวผู้ (เล็ก) เข้ากับ Universal Com Holder) จัดตำแหน่งการติดเพื่อให้พื้นผิวของสายรัดตัวผู้ซ้อนกับสายรัดตัวเมียอย่างแน่นหนา ในขั้นตอนนี้ คุณต้องตรวจสอบการจัดตำแหน่งของสายรัดอินเตอร์คอมที่ให้มา
เมื่อคุณพอใจกับตำแหน่งการติดแล้ว ให้ถอด Universal Com Holder ออกซึ่งควร และทำความสะอาดเช่น สิ่งสกปรก หรือน้ำมันออกจากพื้นผิวของเปลือกหมาก หลังจากนั้น ให้ลอกแผ่นฟิล์มป้องกันบนสายรัดตัวเมียออก และติดเข้ากับเปลือกหมากให้สนิท จากนั้น ให้ลอกแผ่นฟิล์มน้ำกันบนสายรัดตัวผู้ออก และติดตามที่แสดงในรูปที่ 2 โดยใช้เส้นทางด้านหลังของ Universal Com Holder เป็นแนวทาง จากนั้น ให้ส่อง Universal Com Holder ระหว่างเปลือกหมากและผ้าซับในตามรูปที่ 1 ในขั้นตอนนี้ ให้ตรวจสอบว่าพื้นผิวการยึดของสายรัดติดอยู่กับเปลือกหมากอย่างแน่นหนา หลังจากติด Universal Com Holder ให้กดด้านบนของที่จับ วิจันกว่าสายรัดจะติดกันสนิท ลูกท้าย ให้ติดอินเตอร์คอม และวิ่งติดแผ่นรองแกม

Cara memasang Universal Com Holder

Amaran

- Berhati-hati agar topi keledar tidak jatuh. Jika topi keledar mengalami impak ketika ia jatuh, Universal Com Holder atau interkom yang dipasang padanya mungkin tertanggal.
- Ketika memasang Universal Com Holder, pastikan permukaan pengikat sentuh melekat dengan kukuh satu sama lain. Jika pengikat tidak dilekatkan dengan kemas, Universal Com Holder atau interkom yang dipasang padanya mungkin tertanggal dan akan rosak.
- Setelah anda memasang Universal Com Holder pada topi keledar, gunakan topi keledar dengan memegang berada di tempatnya, walaupun anda tidak memasang interkom. Jika topi keledar digunakan dalam keadaan Universal Com Holder ditanggalkan, habuk dan kotoran mungkin melekat pada permukaan pengikat, mengurangkan kekuatan pegangan pengikat.
- Sentiasa menggunakan pengikat sentuh yang disertakan dalam pakej bersama Universal Com Holder.
- Sila ambil perhatian bahawa permukaan pelekat pengikat juga akan kehilangan kekuatan pegangannya jika ia ditanggalkan dan dipasang semula.
- Pasang pengikat sentuh pada kawasan kelompang yang rata dengan ketakrataan minimum. Jika pengikat dipasang pada kawasan tidak rata, kekuatan cengkamannya mungkin berkurangan.
- Apabila melaraskan kedudukan pemasangan Universal Com Holder, sila ambil perhatian bahawa sisipan bawah dan permukaan bersalut mungkin rosak jika ada mengalihkan pemegang ketika ia masih disisipkan antara kelompang dan pelapik.

Sila rujuk Tapak web rasmi SHOEI (www.shoei.com) untuk butiran tentang model topi keledar yang serasi dengan Universal Com Holder dan contoh pemasangan interkom.



Untuk memasang Universal Com Holder, tanggalkan terlebih dahulu lapik pipi. Seterusnya, seperti yang ditunjukkan dalam Lukisan 1, sisipkan Universal Com Holder antara kelompang dan pelapik dan periksa kedudukan pemasangannya. (Nota: Lekatkan pengikat betina (ang besar) pada kelompang dan pengikat jantan (yang kecil) pada Universal Com Holder.) Tetapkan kedudukan pemasangan supaya permukaan pengikat jantan menindih pengikat betina sepenuhnya. Pada ketika ini, pastikan anda juga memeriksa aturan kord interkom yang dibekalkan.
Setelah anda memutuskan kedudukan pemasangan, tanggalkan Universal Com Holder sementara waktu dan bersihkan sebarang habuk, kotoran atau minyak pada permukaan kelompang. Selepas ini, tanggalkan lapisan pelindung pada pengikat betina dan lekatannya dengan kukuh pada kelompang. Tanggalkan juga lapisan pelindung pada pengikat jantan dan kemudian lekatannya seperti yang ditunjukkan dalam Lukisan 2, menggunakan garisan di belakang Universal Com Holder sebagai panduan. Seterusnya, seperti yang ditunjukkan dalam Lukisan 1, sisipkan Universal Com Holder antara kelompang dan pelapik. Pada ketika ini, periksa bahawa permukaan pelekat bagi pengikat yang melekat pada kelompang dipasang dengan kukuh. Juga, selepas memasang Universal Com Holder, teruskan menekan ke bawah dari bahagian atas pemegang sehingga pengikat dilekatkan dengan kukuh bersama-sama. Akhir sekali, pasang interkom dan kemudian lapik pipi.

